

## Bedienungshinweise

### Im Normalfall

- LED-Anzeige der CHOR-E Rauchmelder blinkt alle 45 Sekunden
- RZ04: POWER - NETZ leuchtet

### Bei Alarm

- Erfasst ein Rauchmelder Rauch, ertönt ein lauter pulsierender Warnton und die LED-Anzeige des Rauchmelders leuchtet rot.
- LED SYSTEM ALARM und die LED der entsprechenden Meldelinie LINIE 1 bzw. LINIE 2 - ALARM leuchtet.
- weitere Sirenen oder Geräte (z.B. Wählgeräte) werden angesteuert, ggf. erst nach einer programmierten Verzögerung.

### Aktion im Alarmfall

1. siehe Anleitung der Rauchmelder
2. Im Ernstfall und wenn die LEDs SIRENE - ALARM und AUSG.AUS - ALARM blinken, drücken Sie die Taste A, um die Verzögerung zu unterbrechen und einen sofortigen Vollalarm auszulösen.
3. Der Alarmzustand dauert ca. 3,5 Minuten. Danach werden die Sirenen ausgeschaltet und das System kehrt automatisch in den Normalzustand zurück.  
Befindet sich ein Melder weiterhin im Alarmzustand, so wird der Alarm wieder ausgelöst.

4. Der Alarm der CHOR-E Rauchmelder kann durch Drücken der Taste B SIRENE STUMM vorzeitig quitiert werden. Solange ein Alarmzustand an einem auslösenden Rauchmelder besteht, ertönt dessen Sirene. So kann die Alarmquelle lokalisiert werden.

### Nach einem Alarmfall

- ist das System wieder in Betriebsbereitschaft (Normalzustand)
- Es wird ein Alarmzustand gespeichert: Die LED der ausgelösten Meldelinie (LINIE 1 oder LINIE 2) blinkt.
- Der Alarmspeicher kann durch eine berechtigte Person zurückgesetzt werden.